CRAFTIS

Инструкция по эксплуатации

Дрель-шуруповерт CRAFTIS Vero 12, бесщеточный, 3 скорости, черный

Артикул 98447744

Назначение

Аккумуляторная дрель-шуруповерт подходит для сборки мебели, монтажа крепежа и небольших работ по дереву и металлу.

Технические характеристики

Бренд	CRAFTIS
Тип товара	дрель
Источник питания	аккумуляторная
Режимы работы	сверление, закручивание
Материал	пластик
Цвет	Чёрный
Напряжение аккумулятора	12 В
Ширина	7 см
Высота	20 см
Глубина	19 см
Вес	1.1 кг
Страна производства	Китай
Гарантия	24 мес
Срок службы	5 лет

Комплектация

- дрель-шуруповерт
- аккумулятор
- зарядное устройство
- бита

Порядок работы

1. Зарядите аккумулятор или проверьте исправность сетевого кабеля.
2. Установите оснастку и зафиксируйте её.
3. Выберите режим работы и скорость под материал.

4. Надёжно закрепите заготовку и начинайте работу без сильного нажима.
5. По окончании отключите инструмент и снимите оснастку.

Меры безопасности

- Работайте в защитных очках, при шуме — в средствах защиты слуха.
- Перед сверлением стен проверьте отсутствие скрытой проводки и труб.
- Не держите заготовку рукой рядом с рабочей частью.
- Меняйте оснастку только при отключённом инструменте.

Уход и хранение

- Очищайте инструмент от пыли после работы.
- Храните инструмент и аккумуляторы в кейсе в сухом месте.
- Не разряжайте аккумулятор полностью перед долгим хранением.

Рекомендация для этой модели: протирать корпус от пыли, не допускать глубокого разряда аккумулятора.

Гарантия

Гарантийный срок — 24 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.