VOLTERA

Инструкция по эксплуатации

Аэрогриль VOLTERA Aepo 40, 1800 Вт, 7 л, серебристый

Артикул 89752918

Назначение

Аэрогриль VOLTERA Aepo 40 подходит для повседневной готовки без лишнего масла: в нем удобно запекать курицу, овощи, рыбу и картофель.

Технические характеристики

Бренд	VOLTERA
Тип товара	аэрогриль
Тип управления	сенсорное
Потребляемая мощность	1800 Вт
Объём чаши	7 л
Материал	металл и термостойкий пластик
Цвет	Серебристый
Ширина	31 см
Высота	36 см
Глубина	35 см
Вес	5.4 кг
Страна производства	Китай
Гарантия	12 мес
Срок службы	4 лет

Комплектация

- корзина
- решетка
- инструкция

Порядок работы

1. Снимите упаковочные материалы и защитные плёнки с поверхностей.
2. Установите прибор на ровную устойчивую поверхность или в подготовленную нишу.
3. Перед первым использованием прогрейте прибор без продуктов, чтобы ушёл заводской запах.

4. Выберите режим и температуру на панели управления.
5. По окончании готовки выключите прибор и дайте ему остыть.

Меры безопасности

- Подключение встраиваемой и мощной техники к электросети выполняет квалифицированный специалист.
- Не оставляйте включённый прибор без присмотра и не допускайте к нему детей.
- Не трогайте горячие поверхности, пользуйтесь прихватками.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не кладите на прибор посторонние предметы.

Уход и хранение

- Очищайте прибор только после полного остывания.
- Используйте мягкие губки и средства для кухонной техники, без абразивов.
- Протирайте панель управления слегка влажной салфеткой.

Рекомендация для этой модели: съемные части мыть после остывания, корпус протирать влажной салфеткой.

Гарантия

Гарантийный срок — 12 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.