VOLTERA

Инструкция по эксплуатации

Аэрогриль VOLTERA Орион 1400 Вт, 3 л, чёрный

Артикул 84809204

Назначение

Аэрогриль подходит для запекания, разогрева и приготовления блюд с румяной корочкой без большого количества масла.

Технические характеристики

Бренд	VOLTERA
Тип товара	аэрогриль
Тип управления	электронное
Потребляемая мощность	1400 Вт
Объём чаши	3 л
Материал	пластик
Цвет	Чёрный
Ширина	24 см
Высота	30 см
Глубина	28 см
Вес	3.2 кг
Страна производства	Китай
Гарантия	12 мес
Срок службы	3 лет

Комплектация

- чаша
- решетка
- инструкция

Порядок работы

1. Снимите упаковочные материалы и защитные плёнки с поверхностей.
2. Установите прибор на ровную устойчивую поверхность или в подготовленную нишу.
3. Перед первым использованием прогрейте прибор без продуктов, чтобы ушёл заводской запах.

4. Выберите режим и температуру на панели управления.
5. По окончании готовки выключите прибор и дайте ему остыть.

Меры безопасности

- Подключение встраиваемой и мощной техники к электросети выполняет квалифицированный специалист.
- Не оставляйте включённый прибор без присмотра и не допускайте к нему детей.
- Не трогайте горячие поверхности, пользуйтесь прихватками.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не кладите на прибор посторонние предметы.

Уход и хранение

- Очищайте прибор только после полного остывания.
- Используйте мягкие губки и средства для кухонной техники, без абразивов.
- Протирайте панель управления слегка влажной салфеткой.

Рекомендация для этой модели: чашу мыть мягкой губкой, корпус протирать сухой салфеткой.

Гарантия

Гарантийный срок — 12 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.