VOLTERA

Инструкция по эксплуатации

Ручной массажёр VOLTERA Вейл, 3 режима, нагрев, чёрный

Артикул 55803599

Назначение

Ручной массажёр VOLTERA Вейл помогает размять мышцы после нагрузки и снять ощущение скованности в отдельных зонах тела.

Технические характеристики

Бренд	VOLTERA
Тип товара	ручной
Мощность	12 Вт
Время зарядки	2.5 ч
Тип питания	от аккумулятора
Материал	ABS-пластик
Время работы	90 мин
Цвет	Чёрный
Ширина	10 см
Высота	42 см
Глубина	9 см
Вес	0.9 кг
Страна производства	Китай
Гарантия	12 мес
Срок службы	3 лет

Комплектация

- массажёр
- кабель usb
- инструкция

Порядок работы

1. Распакуйте прибор и зарядите аккумулятор, если он есть.
2. Выберите насадку под задачу и зафиксируйте её до щелчка.
3. Включите прибор и выберите режим, начиная с самого мягкого.

4. Работайте плавными движениями, не задерживаясь на одном участке.
5. После использования выключите прибор и дайте ему остыть.

Меры безопасности

- Не используйте сетевой прибор рядом с водой и мокрыми руками.
- Не направляйте горячий воздух или нагретые пластины на одно место долго.
- Не пользуйтесь прибором на раздражённой или повреждённой коже.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

Уход и хранение

- Очищайте насадки после каждого использования.
- Корпус протирайте сухой салфеткой.
- Шнур не наматывайте туго на корпус.

Гарантия

Гарантийный срок — 12 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.