GROVELL

Инструкция по установке

Распределительный коллектор GROVELL Linea, 4 выхода, латунь, серый

Артикул 89982639

Назначение

Распределительный коллектор GROVELL Linea используют для разведения воды на несколько линий полива.

Технические характеристики

Бренд	GROVELL
Тип товара	распределительный коллектор
Питание	не требуется
Рабочее давление	6 бар
Способ управления	ручной
Тип полива	капельный
Материал	латунь
Цвет	Серый
Совместимость	с шлангами и линиями капельного полива
Размещение	на открытом воздухе
Страна производства	Китай
Гарантия	24 мес
Срок службы	5 лет

Комплектация

- коллектор
- штуцеры

Порядок установки

1. Разложите элементы системы по участку по задуманной схеме.
2. Соедините шланги, фитинги и капельницы.
3. Подключите систему к крану или ёмкости с водой.
4. Установите таймер или контроллер и задайте расписание полива.
5. Откройте воду и проверьте соединения и подачу на все точки.

Меры безопасности

- Не превышайте рабочее давление системы.
- Не оставляйте систему под давлением в мороз.
- Используйте для таймеров батарейки подходящего типа.
- Следите, чтобы дети не играли со шлангами под давлением.

Уход и хранение

- Промывайте фильтр и капельницы в течение сезона.
- На зиму слейте воду и уберите систему в сухое помещение.
- Проверяйте соединения на протечки в начале сезона.

Гарантия

Гарантийный срок — 24 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.