ORBIX

Инструкция по эксплуатации

Раскладной смартфон ORBIX Folda 8, 6,9

Артикул 45598178

Назначение

Раскладной смартфон ORBIX Folda 8 рассчитан на тех, кому нужен компактный корпус в сложенном виде и большой экран в работе.

Технические характеристики

Бренд	ORBIX
Тип товара	раскладной смартфон
Диагональ экрана	6.9 дюйм
Разрешение экрана	2790×1188
Частота обновления	90 Гц
Тип экрана	AMOLED
Объём оперативной памяти	12 ГБ
Материал	металл и стекло
Ёмкость аккумулятора	4800 мА·ч
Цвет	Чёрный
Вес	242 г
Страна производства	Китай
Гарантия	12 мес

Комплектация

- смартфон
- кабель зарядки
- документация

Порядок работы

1. Распакуйте устройство и полностью зарядите его комплектным кабелем.
2. Включите устройство и следуйте подсказкам первоначальной настройки.
3. Подключите устройство к смартфону или другому источнику по Bluetooth или кабелю.
4. Настройте нужные функции в меню или приложении.
5. Обновите программное обеспечение, если устройство предлагает обновление.

Меры безопасности

- Используйте для зарядки исправные кабели и адаптеры.
- Не оставляйте устройство на солнце и рядом с источниками тепла.
- Берегите устройство от падений и воды сверх заявленной степени защиты.
- Не разбирайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно.

Уход и хранение

- Протирайте корпус и экран мягкой сухой салфеткой.
- Держите разъёмы чистыми и сухими.
- Для долгого хранения зарядите аккумулятор примерно наполовину.

Гарантия

Гарантийный срок — 12 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.