VOLTERA

Инструкция по эксплуатации

Пылесос ручной VOLTERA Лайн 140, 140 Вт, 12 В, черный

Артикул 83358859

Назначение

Компактный ручной пылесос для быстрой уборки в салоне автомобиля, в прихожей и на рабочих поверхностях.

Технические характеристики

Бренд	VOLTERA
Источник питания	аккумулятор
Время зарядки	4 ч
Потребляемая мощность	140 Вт
Уровень шума	76 дБ
Материал	пластик
Время работы	22 мин
Цвет	Чёрный
Ширина	39 см
Высота	12 см
Глубина	12.5 см
Вес	1 кг
Страна производства	Китай
Гарантия	12 мес
Срок службы	3 лет

Комплектация

- ручной пылесос
- щелевая насадка
- кабель для зарядки
- инструкция

Порядок работы

1. Распакуйте прибор и проверьте комплектность по разделу «Комплектация».
2. Установите прибор на ровную поверхность с запасом свободного места вокруг.
3. Подготовьте прибор к работе: зарядите аккумулятор, залейте воду или установите фильтр — в зависимости от модели.
4. Включите прибор и выберите режим.
5. После работы выключите прибор и отключите от сети.

Меры безопасности

- Не накрывайте прибор и не сушите на нём вещи.
- Не используйте прибор во влажных помещениях, если это не предусмотрено моделью.
- Не допускайте попадания воды внутрь корпуса.
- Отключайте прибор от сети перед обслуживанием.

Уход и хранение

- Регулярно очищайте или меняйте фильтры.
- Протирайте корпус сухой или слегка влажной салфеткой.
- Храните прибор в сухом месте в упаковке.

Гарантия

Гарантийный срок — 12 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.