TIMBO

Инструкция по эксплуатации

Трактор TIMBO Лайн, 2 мотора, 12 В, красный

Артикул 57956984

Назначение

Детский трактор подойдёт для прогулок во дворе, на даче и на ровных дорожках.

Технические характеристики

Бренд	TIMBO
Тип товара	трактор
Максимальная нагрузка	30 кг
Количество мест	1
Время зарядки	8 ч
Возраст	3–7
Материал	пластик
Время работы	60 мин
Напряжение аккумулятора	12 В
Страна производства	Китай
Гарантия	12 мес

Комплектация

- электротрактор
- аккумулятор
- зарядное устройство
- инструкция

Порядок работы

1. Соберите электромобиль по схеме: колёса, руль, сиденье.
2. Полностью зарядите аккумулятор перед первой поездкой.
3. Покажите ребёнку органы управления и проверьте работу тормоза.
4. Катайтесь на ровной площадке вдали от дорог и водоёмов.
5. После поездки выключите питание и поставьте аккумулятор на зарядку.

Меры безопасности

- Ребёнок катается только под присмотром взрослого.
- Не превышайте допустимую нагрузку и число мест.
- Не катайтесь по лужам и в дождь.
- Используйте только комплектное зарядное устройство.

Уход и хранение

- Протирайте корпус влажной тканью, не мойте струёй воды.
- Проверяйте крепления колёс и руля.
- Храните в сухом помещении, заряжайте аккумулятор хотя бы раз в месяц.

Рекомендация для этой модели: протирать влажной салфеткой, хранить в сухом помещении.

Гарантия

Гарантийный срок — 12 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.