VERBIO

Инструкция по эксплуатации

Электронное пианино VERBIO Luma 88, 88 клавиш, черный

Артикул 25956700

Назначение

Электронное пианино VERBIO Luma 88 подойдёт для домашних занятий, разучивания партий и спокойной игры в комнате или учебном классе.

Технические характеристики

Бренд	VERBIO
Тип товара	электронное пианино
Тип питания	от сети
Количество клавиш	88
Разъёмы	выход для наушников, вход для педали, разъём для адаптера
Материал	пластик
Цвет	Чёрный
Ширина	126 см
Высота	12.5 см
Глубина	27 см
Вес	10.8 кг
Страна производства	Китай
Гарантия	12 мес
Срок службы	5 лет

Комплектация

- электронное пианино
- адаптер питания
- пюпитр
- педаль
- руководство пользователя

Порядок работы

1. Установите инструмент на стойку или устойчивую поверхность.
2. Подключите адаптер питания или установите батарейки.
3. Подключите наушники, педаль или колонки при необходимости.
4. Включите инструмент и выберите тембр.
5. После игры выключите инструмент и отключите адаптер.

Меры безопасности

- Используйте адаптер, подходящий по напряжению.
- Не ставьте на инструмент ёмкости с жидкостью.
- Не оставляйте инструмент рядом с отопительными приборами.
- Отключайте инструмент от сети во время грозы.

Уход и хранение

- Протирайте клавиши и корпус сухой мягкой тканью.
- Накрывайте инструмент чехлом от пыли.
- Храните при комнатной температуре и умеренной влажности.

Гарантия

Гарантийный срок — 12 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.