VOLTERA

# Инструкция по эксплуатации

Массажёр для спины VOLTERA Сфера, 3 режима, с нагревом, серый

Артикул 21033283

## Назначение

Массажёр для спины подходит для домашнего использования после долгого дня, когда мышцы становятся напряжёнными и хочется мягкой проработки без лишней подготовки.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Бренд | VOLTERA |
| Тип товара | для спины |
| Мощность | 24 Вт |
| Время зарядки | 0 ч |
| Тип питания | от сети |
| Материал | пластик |
| Время работы | 0 мин |
| Цвет | Серый |
| Ширина | 40 см |
| Высота | 18 см |
| Глубина | 10 см |
| Вес | 1.6 кг |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 мес |
| Срок службы | 3 лет |

## Комплектация

- массажёр
- сетевой кабель
- инструкция

## Порядок работы

1. Распакуйте прибор и зарядите аккумулятор, если он есть.
2. Выберите насадку под задачу и зафиксируйте её до щелчка.
3. Включите прибор и выберите режим, начиная с самого мягкого.

4. Работайте плавными движениями, не задерживаясь на одном участке.
5. После использования выключите прибор и дайте ему остыть.

## Меры безопасности

- Не используйте сетевой прибор рядом с водой и мокрыми руками.
- Не направляйте горячий воздух или нагретые пластины на одно место долго.
- Не пользуйтесь прибором на раздражённой или повреждённой коже.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

## Уход и хранение

- Очищайте насадки после каждого использования.
- Корпус протирайте сухой салфеткой.
- Шнур не наматывайте туго на корпус.

## Гарантия

Гарантийный срок — 12 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.