VOLTERA

Инструкция по эксплуатации

Аэрогриль VOLTERA Aypa 4,5, 1400 Вт, 4,5 л, серебристый

Артикул 13177055

Назначение

Аэрогриль подходит для запекания, разогрева и приготовления блюд с румяной корочкой без лишнего масла.

Технические характеристики

Бренд	VOLTERA
Тип товара	аэрогриль
Тип управления	электронное
Потребляемая мощность	1400 Вт
Объём чаши	4.5 л
Материал	нержавеющая сталь и термостойкий пластик
Цвет	Серебристый
Ширина	27 см
Высота	32 см
Глубина	31 см
Вес	4.1 кг
Страна производства	Китай
Гарантия	12 мес
Срок службы	4 лет

Комплектация

- чаша
- решетка
- инструкция

Порядок работы

1. Снимите упаковочные материалы и защитные плёнки с поверхностей.
2. Установите прибор на ровную устойчивую поверхность или в подготовленную нишу.
3. Перед первым использованием прогрейте прибор без продуктов, чтобы ушёл заводской запах.

4. Выберите режим и температуру на панели управления.
5. По окончании готовки выключите прибор и дайте ему остыть.

Меры безопасности

- Подключение встраиваемой и мощной техники к электросети выполняет квалифицированный специалист.
- Не оставляйте включённый прибор без присмотра и не допускайте к нему детей.
- Не трогайте горячие поверхности, пользуйтесь прихватками.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не кладите на прибор посторонние предметы.

Уход и хранение

- Очищайте прибор только после полного остывания.
- Используйте мягкие губки и средства для кухонной техники, без абразивов.
- Протирайте панель управления слегка влажной салфеткой.

Рекомендация для этой модели: съемную чашу мыть мягкой губкой, корпус протирать влажной салфеткой.

Гарантия

Гарантийный срок — 12 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.