VOLTERA

Инструкция по эксплуатации

Электрическая плита VOLTERA Лайн 50, 2 конфорки, белая

Артикул 31659686

Назначение

Компактная электрическая плита для небольшой кухни, дачи или квартиры, где важны простая установка и понятное управление.

Технические характеристики

Бренд	VOLTERA
Тип товара	электрическая плита
Тип управления	механическое
Способ установки	отдельностоящая
Количество режимов	3
Материал	эмалированная сталь
Цвет	Белый
Ширина	50 см
Высота	85 см
Глубина	55 см
Вес	30 кг
Страна производства	Россия
Гарантия	24 мес
Срок службы	10 лет

Комплектация

- решетка
- противень

Порядок работы

1. Снимите упаковочные материалы и защитные плёнки с поверхностей.
2. Установите прибор на ровную устойчивую поверхность или в подготовленную нишу.
3. Перед первым использованием прогрейте прибор без продуктов, чтобы ушёл заводской запах.
4. Выберите режим и температуру на панели управления.

5. По окончании готовки выключите прибор и дайте ему остыть.

Меры безопасности

- Подключение встраиваемой и мощной техники к электросети выполняет квалифицированный специалист.
- Не оставляйте включённый прибор без присмотра и не допускайте к нему детей.
- Не трогайте горячие поверхности, пользуйтесь прихватками.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не кладите на прибор посторонние предметы.

Уход и хранение

- Очищайте прибор только после полного остывания.
- Используйте мягкие губки и средства для кухонной техники, без абразивов.
- Протирайте панель управления слегка влажной салфеткой.

Гарантия

Гарантийный срок — 24 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.