LINERO

Инструкция по сборке

Палатка LINERO Аркада 4, двухслойная, 4 места, зелёная

Артикул 49194403

Назначение

Трёхсезонная палатка для выездов на природу, коротких походов и отдыха на кемпинге.

Технические характеристики

Бренд	LINERO
Форма	полусфера
Сезонность	трехсезонная
Вместимость	4 чел.
Материал	полиэстер
Цвет	Зелёный, Серый, Синий, Хаки
Ширина	240 см
Высота	140 см
Глубина	330 см
Вес	4.9 кг
Страна производства	Китай
Гарантия	12 мес
Срок службы	5 лет

Комплектация

- палатка
- дуги
- колышки
- растяжки
- чехол

Порядок сборки

1. Выберите ровную площадку и уберите с неё камни и ветки.
2. Разложите дно палатки и закрепите углы колышками.
3. Соберите дуги и установите их в каркас.
4. Наденьте тент и закрепите оттяжки.
5. Проверьте натяжение, чтобы ткань не касалась внутренней палатки.

Меры безопасности

- Не разводите огонь и не используйте горелки внутри палатки.
- Не ставьте палатку в низинах и под сухими деревьями.
- Проветривайте палатку, оставляя вентиляционные клапаны открытыми.
- В сильный ветер дополнительно закрепите оттяжки.

Уход и хранение

- Перед упаковкой просушите палатку.
- Очищайте ткань мягкой щёткой без моющих средств.
- Храните в сухом месте в чехле.

Гарантия

Гарантийный срок — 12 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.