VOLTERA

Инструкция по эксплуатации

Массажёр для ног VOLTERA Лио, 3 режима, нагрев, бежевый

Артикул 51497579

Назначение

Массажёр для ног VOLTERA Лио помогает снять ощущение тяжести после долгого дня, особенно если много времени проводите на ногах или, наоборот, почти не двигаетесь.

Технические характеристики

Бренд	VOLTERA
Тип товара	для ног
Мощность	24 Вт
Время зарядки	0 ч
Тип питания	от сети
Материал	текстиль
Время работы	0 мин
Цвет	Бежевый
Ширина	36 см
Высота	32 см
Глубина	24 см
Вес	2.8 кг
Страна производства	Китай
Гарантия	12 мес
Срок службы	3 лет

Комплектация

- массажёр
- сетевой кабель
- инструкция

Порядок работы

1. Распакуйте прибор и зарядите аккумулятор, если он есть.
2. Выберите насадку под задачу и зафиксируйте её до щелчка.
3. Включите прибор и выберите режим, начиная с самого мягкого.

4. Работайте плавными движениями, не задерживаясь на одном участке.
5. После использования выключите прибор и дайте ему остыть.

Меры безопасности

- Не используйте сетевой прибор рядом с водой и мокрыми руками.
- Не направляйте горячий воздух или нагретые пластины на одно место долго.
- Не пользуйтесь прибором на раздражённой или повреждённой коже.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

Уход и хранение

- Очищайте насадки после каждого использования.
- Корпус протирайте сухой салфеткой.
- Шнур не наматывайте туго на корпус.

Гарантия

Гарантийный срок — 12 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.