GROVELL

Инструкция по эксплуатации

Газонокосилка электрическая GROVELL Лайм 46, 46 см, 1600 Вт, зелёный

Артикул 71111031

Назначение

Электрическая газонокосилка для регулярного ухода за газоном у дома, на даче и вокруг клумб.

Технические характеристики

Бренд	GROVELL
Тип товара	электрическая
Мощность	1600 Вт
Тип питания	сеть
Ширина скашивания	46 см
Материал	пластик
Цвет	Зелёный
Ширина	50 см
Высота	106 см
Глубина	138 см
Вес	15.6 кг
Страна производства	Китай
Гарантия	24 мес
Срок службы	5 лет

Комплектация

- травосборник
- инструкция

Порядок работы

1. Соберите технику по схеме из комплекта и проверьте крепления.
2. Проверьте, что рабочая зона очищена от камней, веток и мусора.
3. Подключите питание: аккумулятор, удлинитель для улицы или шланг — в зависимости от модели.
4. Запустите технику и работайте в устойчивом положении.
5. После работы отключите питание и очистите технику.

Меры безопасности

- Работайте в закрытой обуви, перчатках и защитных очках.
- Не допускайте детей и животных в рабочую зону.
- Не работайте в дождь и по мокрой траве с сетевой техникой.
- Перед очисткой и регулировкой отключайте питание.

Уход и хранение

- Очищайте корпус и рабочие части от травы и грязи после работы.
- Проверяйте затяжку креплений и состояние режущих элементов.
- Храните технику в сухом помещении.

Гарантия

Гарантийный срок — 24 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.