ORBIX

Инструкция по эксплуатации

Смартфон с кнопками ORBIX Nivo 2, 2,8", 32 ГБ, черный

Артикул 10400926

Назначение

Компактный смартфон с кнопками для тех, кому нужен простой и понятный аппарат на каждый день.

Технические характеристики

Бренд	ORBIX
Тип товара	смартфон с кнопками
Диагональ экрана	2.8 дюйм
Разрешение экрана	640×480
Частота обновления	90 Гц
Тип экрана	TN
Объём оперативной памяти	4 ГБ
Материал	пластик
Ёмкость аккумулятора	1800 мА·ч
Цвет	Чёрный
Вес	118 г
Страна производства	Китай
Гарантия	12 мес

Комплектация

- смартфон
- аккумулятор
- кабель зарядки
- документация

Порядок работы

1. Распакуйте устройство и полностью зарядите его комплектным кабелем.
2. Включите устройство и следуйте подсказкам первоначальной настройки.
3. Подключите устройство к смартфону или другому источнику по Bluetooth или кабелю.
4. Настройте нужные функции в меню или приложении.
5. Обновите программное обеспечение, если устройство предлагает обновление.

Меры безопасности

- Используйте для зарядки исправные кабели и адаптеры.
- Не оставляйте устройство на солнце и рядом с источниками тепла.
- Берегите устройство от падений и воды сверх заявленной степени защиты.
- Не разбирайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно.

Уход и хранение

- Протирайте корпус и экран мягкой сухой салфеткой.
- Держите разъёмы чистыми и сухими.
- Для долгого хранения зарядите аккумулятор примерно наполовину.

Гарантия

Гарантийный срок — 12 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.