VOLTERA

Инструкция по эксплуатации

Миксер VOLTERA M-240, 240 Вт, 5 скоростей, белый

Артикул 22616466

Назначение

Ручной миксер для взбивания крема, яиц, теста для бисквитов и легких соусов.

Технические характеристики

Бренд	VOLTERA
Тип товара	миксер
Мощность	240 Вт
Тип управления	механическое
Насадки	венчики, крюки для теста
Материал	пластик
Цвет	Белый
Ширина	8 см
Высота	18 см
Глубина	15 см
Вес	0.9 кг
Страна производства	Китай
Гарантия	12 мес
Срок службы	3 лет

Комплектация

- миксер
- 2 венчика
- 2 крюка
- инструкция

Порядок работы

1. Распакуйте прибор и промойте съёмные части, которые контактируют с продуктами.
2. Установите прибор на сухую ровную поверхность вдали от края стола.
3. Соберите прибор по схеме и убедитесь, что все части зафиксированы.
4. Подключите к сети и выберите нужный режим.

5. После работы выключите прибор и отключите его от розетки.

Меры безопасности

- Не погружайте корпус и шнур в воду.
- Не включайте прибор без воды или продуктов, если это не предусмотрено режимом.
- Не трогайте ножи и горячие части во время работы.
- Отключайте прибор от сети перед сборкой, разборкой и мойкой.

Уход и хранение

- Мойте съёмные части после каждого использования.
- Корпус протирайте влажной салфеткой.
- Храните прибор в сухом месте, шнур не перегибайте.

Рекомендация для этой модели: насадки мыть вручную, корпус протирать влажной салфеткой.

Гарантия

Гарантийный срок — 12 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.