VOLTERA

Инструкция по эксплуатации

Электробритва VOLTERA Vela, аккумулятор, сухое и влажное, чёрная

Артикул 77532334

Назначение

Электробритва VOLTERA Vela подходит для повседневного бритья дома и в поездках.

Технические характеристики

Бренд	VOLTERA
Тип товара	электробритва
Время зарядки	2 ч
Количество насадок	1
Материал	пластик и металл
Цвет	Чёрный
Назначение	для лица
Индикация	индикатор зарядки
Ширина	6.3 см
Высота	16.5 см
Глубина	5.9 см
Вес	0.2 кг
Страна производства	Китай
Гарантия	12 мес
Срок службы	3 лет

Комплектация

- электробритва
- защитная крышка и кабель зарядки

Порядок работы

1. Распакуйте прибор и зарядите аккумулятор, если он есть.
2. Выберите насадку под задачу и зафиксируйте её до щелчка.
3. Включите прибор и выберите режим, начиная с самого мягкого.
4. Работайте плавными движениями, не задерживаясь на одном участке.
5. После использования выключите прибор и дайте ему остыть.

Меры безопасности

- Не используйте сетевой прибор рядом с водой и мокрыми руками.
- Не направляйте горячий воздух или нагретые пластины на одно место долго.
- Не пользуйтесь прибором на раздражённой или повреждённой коже.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

Уход и хранение

- Очищайте насадки после каждого использования.
- Корпус протирайте сухой салфеткой.
- Шнур не наматывайте туго на корпус.

Рекомендация для этой модели: промывать бреющую головку после использования, просушивать перед хранением.

Гарантия

Гарантийный срок — 12 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.