VOLTERA

Инструкция по эксплуатации

Робот-пылесос VOLTERA Aster, сухая и влажная уборка, чёрный

Артикул 80028362

Назначение

Робот-пылесос подходит для ежедневной сухой и влажной уборки в квартире или доме.

Технические характеристики

Бренд	VOLTERA
Источник питания	аккумулятор
Время зарядки	5 ч
Потребляемая мощность	32 Вт
Уровень шума	65 дБ
Материал	пластик
Время работы	110 мин
Цвет	Чёрный
Ширина	33 см
Высота	8.2 см
Глубина	33 см
Вес	3.1 кг
Страна производства	Китай
Гарантия	12 мес
Срок службы	3 лет

Комплектация

- робот-пылесос
- зарядная база
- салфетка для влажной уборки
- щётка для очистки
- инструкция

Порядок работы

1. Распакуйте прибор и проверьте комплектность по разделу «Комплектация».
2. Установите прибор на ровную поверхность с запасом свободного места вокруг.
3. Подготовьте прибор к работе: зарядите аккумулятор, залейте воду или установите фильтр — в зависимости от модели.
4. Включите прибор и выберите режим.
5. После работы выключите прибор и отключите от сети.

Меры безопасности

- Не накрывайте прибор и не сушите на нём вещи.
- Не используйте прибор во влажных помещениях, если это не предусмотрено моделью.
- Не допускайте попадания воды внутрь корпуса.
- Отключайте прибор от сети перед обслуживанием.

Уход и хранение

- Регулярно очищайте или меняйте фильтры.
- Протирайте корпус сухой или слегка влажной салфеткой.
- Храните прибор в сухом месте в упаковке.

Гарантия

Гарантийный срок — 12 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.