GROVELL

Инструкция по эксплуатации

Триммер GROVELL T-350, 350 Вт, леска, зелёный

Артикул 65500708

Назначение

Электрический триммер GROVELL T-350 подходит для ухода за газоном, кромками дорожек и участками вокруг клумб, заборов и деревьев.

Технические характеристики

Бренд	GROVELL
Мощность	350 Вт
Питание	от сети 220 в
Длина кабеля	0,3 м
Ширина скашивания	32 см
Материал	пластик
Цвет	Зелёный
Вес	2.6 кг
Страна производства	Китай
Гарантия	12 мес
Срок службы	3 лет

Комплектация

- триммер
- катушка с леской
- защитный кожух

Порядок работы

1. Соберите технику по схеме из комплекта и проверьте крепления.
2. Проверьте, что рабочая зона очищена от камней, веток и мусора.
3. Подключите питание: аккумулятор, удлинитель для улицы или шланг — в зависимости от модели.
4. Запустите технику и работайте в устойчивом положении.
5. После работы отключите питание и очистите технику.

Меры безопасности

- Работайте в закрытой обуви, перчатках и защитных очках.
- Не допускайте детей и животных в рабочую зону.
- Не работайте в дождь и по мокрой траве с сетевой техникой.
- Перед очисткой и регулировкой отключайте питание.

Уход и хранение

- Очищайте корпус и рабочие части от травы и грязи после работы.
- Проверяйте затяжку креплений и состояние режущих элементов.
- Храните технику в сухом помещении.

Гарантия

Гарантийный срок — 12 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.