GROVELL

Инструкция по сборке

Гамак GROVELL Лайм 200, 120 кг, подвесной, зелёный

Артикул 28520858

Назначение

Подвесной гамак для отдыха на участке, террасе или в саду.

Технические характеристики

Бренд	GROVELL
Тип товара	гамак
Максимальная нагрузка	120 кг
Количество мест	1
Способ установки	подвесной
Длина спального места	200 см
Материал	хлопок
Ширина сиденья	80 см
Цвет	Зелёный
Ширина	80 см
Длина	200 см
Вес	1.3 кг
Страна производства	Китай
Гарантия	12 мес
Срок службы	3 лет

Комплектация

- гамак
- чехол для хранения

Порядок сборки

1. Распакуйте детали и сверьте комплектность.
2. Соберите каркас по схеме, затяните крепёж.
3. Установите мебель на ровную площадку.
4. Проверьте устойчивость перед использованием.
5. Складную мебель раскладывайте до фиксации всех замков.

Меры безопасности

- Не превышайте допустимую нагрузку.
- Не вставайте на сиденья и столешницы.
- Качели и гамаки крепите только к прочным опорам.
- Следите за детьми во время использования.

Уход и хранение

- Очищайте мебель от пыли и грязи влажной тканью.
- Убирайте текстиль и подушки на время дождя.
- На зиму храните мебель в сухом помещении.

Рекомендация для этой модели: ручная стирка при 30 °C, сушить в тени.

Гарантия

Гарантийный срок — 12 мес. со дня продажи. Сохраняйте чек и гарантийный талон. Гарантия не распространяется на повреждения от неправильной установки, эксплуатации и ухода, описанных в этой инструкции.